

## NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATIKY PRO FILTRACI

Malá automatika slouží k ručnímu nebo k automatickému ovládní běhu čerpadla filtrace.

Celé zařízení se zapíná hlavním vypínačem (proudovým chráničem) tak, že zapneme chránič do polohy **I.**, k vypnutí dojde po stlačení páčky do dolní polohy **O.** Z bezpečnostních důvodů je nutno 1x za měsíc přezkoušet správnou funkci proudového chrániče stlačením tlačítka TEST **T.** Ihned po stlačení musí hlavní vypínač vypnout ! Nedojde-li k vypnutí je nutno celé zařízení vypnout páčkou do polohy **O** a zajistit výměnu vadného chrániče odborníkem.

### OVLÁDÁNÍ FILTRACE

Běh motoru filtrace se ovládá mechanickým spínačem na relé R 1. V horní poloze **I.** běží filtrace stále (pro použití vysavače, proprání písku ve filtraci nebo při okamžité potřebě fil - trovat) až do přepnutí do polohy AUTO nebo do polohy **O**, ve které je natrvalo vypnut běh motoru filtrace.

V poloze AUTO je běh motoru filtrace ovládán spínacími hodinami, podle Vámi nastave - ného intervalu. Nastavení sepnutí spínacích hodin se provede vysunutím segmentů do polohy **I** = motor filtrace běží, segmenty v poloze **O** = motor filtrace neběží. Nastavení je možné po 30 minutách (jeden segment = 30 minut).

Motor filtrace je jištěn motorovým jističem označeným JISTIČ FILTRACE.

Elektrické zařízení MALÁ AUTOMATIKA obsahuje spínací a jisticí prvky pro bezpečný a jednoduchý provoz Vašeho bazénu. Jelikož se jedná o prostředí z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem zvláště nebezpečné smí opravy a montáž provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

Jakýkoliv zásah osobou bez kvalifikace do zapojení elektrického zařízení je zakázán !

[www.predajbazenov.sk](http://www.predajbazenov.sk)

