

Návod na polyetylenové filtrační kuličky

Použití kuliček ve filtraci

Pokud jste doposud jako filtrační médium používali písek, odstraňte ho a vyčistěte důkladně filtrační nádobu. Zbytky písku mohou mít nepříznivý vliv na účinek kuliček. Při plnění nádoby použijte místo písku kuličky a umístěte je do k tomu určené části filtru. U dvoukomorových systémů dbejte na to, aby se žádné kuličky nedostaly do části určené pro čerstvou vodu. To by mohlo vést k ucpání filtračního zařízení a potrubí.

Jaké množství kuliček použít

Použijte následující přepočítání: 25 kg písku odpovídá 700g kuliček.

Je potřeba při použití kuliček používat i písek?

Ne.

Jakým způsobem se kuličky likvidují

Kuličky lze odevzdat ve sběrných dvorech pro odpady. Kuličky jsou vyrobené z polyethylenu a jsou recyklovatelné.

Používání zpětného proplachu s kuličkami

Kuličky velmi účinně absorbují nečistoty. Tyto částice nečistot se pevně usazují uvnitř kuliček a zajišťují tak ještě účinnější a jemnější filtraci. Filtrační čerpadla běžně dostupných filtračních zařízení nemají dostatečný výkon na to, aby dokázala tyto nečistoty vypláchnout. Z tohoto důvodu nedoporučujeme používat v kombinaci s kuličkami zpětný proplach filtračního zařízení. Doporučujeme ruční čištění. Pravidelně kontrolujte míru zašpinění kuliček a v případě nutnosti je vyčistěte.

Skladování

Po dokončení čištění musí být kuličky dostatečně osušeny. Následně je uložte na suchém místě chráněném před mrazem.

Prodejce filtračních kuliček:

